

ワンウォッシュの使い方



画面をタッチしてコースを開始

ワンウォッシュは画面で設定を行い、進行します。
まずは受付画面をタッチして次へお進みください。

① シャワーコース 選択

シャワーの時間を選択してください。
利用したい時間を選びタッチすると次の画面へ進みます。
戻るをタッチすると受付画面へ戻ります。

無操作で約 60 秒経過すると受付画面へ戻ります。

② ドライヤーコース 選択

ドライヤーの時間を選択してください。
利用したい時間を選びタッチすると次の画面へ進みます。
戻るをタッチするとシャワーコース選択画面へ戻ります。
※ブロアーも使用できる設定の場合、ブロアー時間もこちらに含まれます。

無操作で約 60 秒経過すると受付画面へ戻ります。


③ お支払い

お金を投入してください。
ご利用コースをご確認いただき、内容に変更がなければお支払い金額に表示された金額を、コイン投入口または紙幣投入口より入れてください。
利用を中止したい場合は精算機右上のキャンセル（返却）ボタンを押してください。

現金投入せず放置し約 120 秒経過すると受付画面へ戻ります。
入金途中で約 120 秒経過した場合も受付画面へ戻ります。

おつりがある場合は、忘れずお取りください。
確認を押すと次へ進みます。
約 10 秒経過で自動的にコースへ進みます。

④ 利用前 清掃シャワー



バスタブの汚れが気になる方はシャワー清掃が可能です。清掃用シャワーをタッチし、シャワーをお使いください。
残り時間が 0 になると、自動的にシャワーコースへ移行します。

そのままご利用になる方、また清掃を終えた方は 終了 をタッチし、シャワーコースへ進んでください。

⑤ シャワーコース 実行開始



一時停止 をタッチすると残り時間のカウントがストップし、シャワーが止まります。再スタート をタッチするとシャワーコースへ戻ります。
一時停止可能時間が残っている間は、何度でも「一時停止」が利用できます。

利用時間終了後、延長 をタッチすると〈シャワーコース選択画面〉へ移動します。
コース選択後現金を入れると再びシャワーコースに戻り、引き続きシャワーをお使いいただけます。
終了 をタッチするとドライヤーコースへ移行します。

シャワーコースを開始します。
シャワー を押すとシャワーからお湯またはお水が出てきます。また、カウントが開始されます。

残り時間が残っていても 終了 をタッチするとシャワーコースを終了し、ドライヤーコースへ移行できます。

⑥ ドライヤーコース 実行開始



- ドライヤー ボタンでドライヤーの ON/OFF が可能です。
- ドライヤーモード時、画面にブロアーボタンは表示されません。
- ドライヤーとブロアーの同時利用はできません。


一時停止 タッチすると残り時間のカウントがストップし、ドライヤーが止まります。再スタート をタッチするとドライヤーコースへ戻ります。
一時停止可能時間が残っている間は、何度でも「一時停止」が利用できます。

利用時間終了後、延長 をタッチすると〈ドライヤーコース選択画面〉へ移動します。
コース選択後現金を入れると再びドライヤーコースに戻り、引き続きドライヤーをお使いいただけます。
終了 をタッチすると清掃シャワーへ移行します。

ドライヤーコースを開始します。
ドライヤー を押すとドライヤーが ON になり風が出てきます。また、カウントが開始されます（ブロアーも同様）。

残り時間が残っていても 終了 をタッチするとドライヤーコースを終了し、バスタブ清掃へ移行できます。

⑦ 利用後 清掃シャワー



コースを利用後はバスタブの清掃の時間を設けております。清掃用シャワー をタッチするとシャワーが出てきます。

清掃を終えた方は 終了 をタッチし、利用を終了してください。
※排水口の抜け毛等をゴミ箱へお捨てください。

ご利用ありがとうございました

ペットシャワーシステムのご利用方法



Step 1 コースの選択

タッチパネルの画面をタッチし、コースの選択を開始します。

ご希望の
シャワー時間を
選択

ご希望の
ドライヤー時間を
選択

画面の
金額を確認後、
現金を投入

※機器の音声案内にあわせ、操作してください。

Step 2 浴槽の前洗い

タッチパネルの画面をタッチし、コースの選択を開始します。

バスタブ内の汚れが気になる場合は、画面上の清掃用シャワーボタンを押し、シャワーで浴槽を洗ってください。

そのまま利用する場合は、終了を押して次に進んでください。

Step 3 マイクロバブルシャワー

シャンプーをしない方

シャワーコースを開始します。

シャワーボタンを押す

シャワーをワンちゃんにあて、やさしく洗う

◎シャワーからマイクロバブルが出ます。マイクロバブルが毛穴の奥まで届くようにシャワーをかけ、全身を洗ってあげてください。体に密着するくらいの距離で当ててあげると、ワンちゃんが安心します。



POINT

シャワーのみでも汚れは落ちますが、シャンプーすることでより綺麗になります。皮膚の弱いワンちゃんはシャンプーを控えていただいて問題ございません。

シャンプーをする方

シャワーコースを開始します。シャワーボタンを押す

① タッチパネルで「一時停止」を選択

一時停止可能時間は10分間です。時間が0になると強制的にコースへ戻ります。

② シャンプーをよく泡立ててワンちゃんを洗う

◎もみ洗いしてください。ゴシゴシ洗いは不要です。

③ タッチパネルで「シャワー」を選択し、洗い流す

◎トリートメント、コンディショナーもシャンプー同様の手順です。

④ シャワーコース終了

終了ボタンを押す、もしくは残り時間が0になるとコースが終了します。シャワーを延長する場合は延長ボタンを押し、再度ご希望のコースを選択・精算してください。



Step 4 ドライヤー・ブローア

ドライヤーコースを開始します。

① 「ドライヤーボタン」または「ブローアボタン」を押し、ワンちゃんを乾かす

② ドライヤーコース終了

終了ボタンを押す、もしくは残り時間が0になるとコースが終了します。乾ききらなかった場合は延長ボタンを押し、再度ご希望のコースを選択・精算してください。

ブローア

ドライヤーよりも強力な風量で水滴を吹き飛ばす機器です(小型犬へのご使用はご注意ください)。スタートボタンを押す前に、しっかりと吹出口を握り、ワンちゃんとは別の方向に向けてください。音に驚くワンちゃんもいます。風量を調節しながらご使用ください。※温度は低めでご使用ください。

ドライヤー

乾燥しながら両手が使えます。風量・温度に気を付けてご使用ください。※小型犬等はドライヤーのみでの乾燥でも大丈夫です。

Step 5 使用後の片付け(浴槽の後洗い)

ご使用後に清掃をお願いいたします。清掃用のシャワー時間があります。

① 浴槽内の抜け毛・汚れ等をシャワーで流す

② 排水口の抜け毛等をゴミ箱に捨てる

